



- Задать адрес ЛБ путем перекусывания перемычек в разьеме гроозащиты в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
- УКСЛ монтировать при отсутствии на лифте штатного устройства контроля скорости.
- Для разрешения работы УКСЛ комплекса "ОБЬ" по адресам 94, 162, 163 EEPROM установить значение 1.
- Электромагнитный пускатель K1 устанавливать при необходимости дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта и (или) использовании УКСЛ диспетчерского комплекса "ОБЬ".
- При наличии в составе комплекса персонального компьютера и необходимости формирования дополнительных сообщений по адресу 91 EEPROM установить значение 1.

ЛНГС.465213.060-26 Э5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стригин			25.04.11
Пров.	Баландин			25.04.11
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.	Андрейченко			25.04.11

Диспетчерский комплекс "ОБЬ"
Лифтовой блок 6.0 "ОЛИМП"
Схема электрическая подключения
к системе управления "ОЛИМП"

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1